

## MONTERINGANVISNING

Innan montering av tunnan påbörjas är det viktigt att säkerställa att platsen för tunnan är iordningställd.

Polartunnan måste placeras vågrätt och det får inte finnas risk för sättningar i marken eller i grundläggningen när tunnan fylls med vatten. Tunnan väger inte mer än 170 kg utan vatten, men när den är fylld med 1150 liter vatten så är totalvikten 1320 kg och när den används av 4 personer tillkommer ytterligare ca 300 kg.

Placera tunnan på en jämn yta och gärna på betongplattor som placeras i ytterkant av tunnan under varje stödregel. Kontrollera på undersidan hur stödreglarna är monterade och utgå från det när du placerar betongplattorna.

Om tunnan kommer att placeras på en gräsmatta rekommenderas att gräva bort gräset och lägga ut en grusbädd som är ca 100 mm som du sedan placerar tunnan på.

**TÄNK PÅ** att det måste komma in luft under tunnan för ventilation och uttorkning av regelstomme ska kunna ske.

## MONTERING AV POLARTUNNAN



- Skruva loss stödbrädorna från paketet.
- Skär bort plasten på undersidan med en kniv.
- Plocka ut all lösa detaljer ur tunnan.
  - I tunnan finns samtliga delar till skorstenen samt en tappkran och eldstadsdetaljer. Det finns också en manual för hur du monterar skorstenen.
- Lägg ner badtunnan försiktigt på den plats du har för avsikt att placera den. Gör inte detta moment själv, tänk på att tunnan väger 170 kg!
  - Rulla **ALDRIG** tunnan till rätt plats. Kantbrädor och ugn kan bli förstörda!



- Säkerställ med vattenpass att tunnan står vågrätt och justera dina betongplattor eller annat fundament vid behov.
- Montera skorsten enligt anvisningar.
- Placera eldstadsgaller i ugnen.
- Montera eldstadsdörr.
- Montera avtappningskran.
- Fyll upp tunnan med vatten till maximalt 150 mm från kanten.

## UPPVÄRMNING

Använd torr ved från lövträd för bästa effekt vid förbränning.

Polartunnan har en effektiv verkningsgrad och vattnet når 35 grader inom 1,5-2 timmar.

## ELINSTALLATION

Polartunnan är förberedd med en installationsdosa för inkoppling av EL om du har beställt LED-lampor, elvärmare eller vattenpump.

OBS! TÄNK PÅ ATT ALLT ARBETE MED EL SKALL UTFÖRAS AV BEHÖRIG INSTALLATÖR!

## GLASFIBERLOCK ELLER ISOLERINGSLOCK

Vid montering av glasfiberlock fäster du 3 infästningspunkter i panelen på sidan av tunnan, ca 100 mm ner från kanten. Kontrollera att infästningspunkterna placeras där de förborrade hålen i glasfiberlocket är. Fäst gummispännan på locket och dra ner dem till infästningarna när locket används.

Isolerade lock finns som tillval till Polartunnan Royale, det placeras enkelt över tunnan när den inte används och fästs på samma sätt som glasfiberlock ovan.

## SKÖTSELRÅD

Behandla träet på utsidan av tunnan regelbundet (1-2 ggr/år) med träolja. Träet är värmebehandlat sk. Thermowood och har av den anledning lång hållbarhet.

Det kan vara farligt att bada i samma vatten många gånger. Vi rekommenderar att göra rent tunnan efter varje tillfälle.

Ett lock eller en presenning över tunnan skyddar mot smuts, och förkortar uppvärmningstiden. Om du väljer att klorera vattnet skall du följa doseringsanvisningar från leverantör. Det finns aldrig någon anledning att överdosera med klor och framförallt klorera inte när vattnet är uppvärmt, då förångas klor och det sker ingen förbättring av vattenkvalitén.

Skador som uppkommer av överdosering av klor ersätts inte av Polhus.

Tänk på att det finns klorfri rening som ger samma effekt som klorrening.



## ELDNINGSTIPS

OBS! Påbörja aldrig eldning innan tunnan är fylld med vatten.

- Lägg in en brasa av torr fint skuren ved i ugnen.
- Spruta T-sprit på veden eller använd tändblock. Använd inte papper för tändning, det har en benägenhet att generera flagor och sot i större utsträckning.
- Om du har problem att få drag i skorstenen kan du ta av skorstensröret och spruta ner lite T-sprit på en träbit och tända på. Sätt på rökröret igen och när röken kommer ur skorstenen kan du tända på veden. (detta gäller för modell Original)
- Låt eldstadsluckan eller locket (Original) vara öppen några minuter för att skapa bra drag till elden och stäng eldstadslucka och lock (Original) successivt.
- I Polartunnan Original kan du fylla på ordentligt med ved till eldstaden, veden kommer efter förbränning att minska neråt mot eldstaden.
- I Polartunnan Royale får du tillföra mer ved successivt efter förbränning sker.

**OBS!** Var försiktig när du öppnar locket eller kaminluckan. Ha ej ansiktet över kaminöppningen, brännbar gas kan flamma upp.

Var extra försiktig om ni använder tändvätska och använd ALDRIG explosiva vätskor eller bensin. Tänk på att eld och gnistor kan flyga ut ur skorstenen, ställ därför ej tunnan nära hus eller lätt antänt material. Använd lövträ som ved. Ved av tex gran är gnistbildande och gnistor kan antända närliggande brandfarligt material. Placera alltid tunnan så att det inte medför risker vid förbränning.

Web: <http://polhus.se>